




beat buddy

Lieferumfang:
beat buddy CLUB BEATZ
USB-C Ladekabel
AUX-Kabel
CASE
Bedienungsübersicht

beat buddy CLUB BEATZ

BEDIENUNGSANLEITUNG



Einschalten / Ausschalten
ANC-Schalter
VOL +/Lied zurück
VOL -/Lied vor

Kontrollleuchte
Play/Pause/Anruf Annahme
AUX-Eingang
Mikrofon



ANC



Kopfhörer einschalten durch Hochschieben, ausschalten durch Runterschieben. **Bluetooth: V9D**

ANC

Active Noise Cancelling einschalten durch Hochschieben, ausschalten durch Runterschieben.



Kurz drücken für Lied zurück.
Lange drücken für höhere Lautstärke.



Kurz drücken für Lied vor.
Lange drücken für geringere Lautstärke.
Doppelklick für Equalizer Modus (1:Pop, 2:Bass Boost, 3:Treble Boost, 4:Rock, 5:Jazz)



Kurz drücken für Play/Pause
Bei eingehendem Anruf kurz drücken für Annahme und wieder Auflegen, Doppelklick für Rückruf

Weitere Bedienhilfen

EIN- / AUSSCHALTEN

Betätige den Ein-/Aus-Schalter, um den CLUB BEATZ Kopfhörer ein- oder auszuschalten. Sobald dieser eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte blau/rot im Wechsel. Er befindet sich nun im Pairing Modus.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Wenn der CLUB BEATZ Kopfhörer aktiviert ist, kannst Du Deine Endgeräte via Bluetooth damit verbinden. Der Bluetooth Name lautet **V9D**. Es ist kein Pairing Code erforderlich. Sobald Du Dein Endgerät erfolgreich verbunden hast, erfolgt ein Verbindungston zur Bestätigung

MUSIK ABSPIELEN

Wenn Du mit dem CLUB BEATZ Kopfhörer via Bluetooth verbunden bist, kannst Du auf Deinem Endgerät die Musik starten. Die Musiksteuerung läuft über Dein genutztes Endgerät und die Funktionstasten auf den Kopfhörern.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Zur Steuerung der Lautstärke kannst Du sowohl die Lautstärkeknöpfe am CLUB BEATZ Kopfhörer, als auch die Lautstärkeregler auf Deinen Endgeräten verwenden.

ACTIVE NOISE CANCELLING

Betätige den ANC-Schalter, um den Active Noise Cancelling Modus ein- oder auszuschalten. Sobald dieser eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.

Bitte beachte: Dieser Modus erhöht den Akkuverbrauch.

AUFLADEN der Kopfhörer

Verwende zum Aufladen der CLUB BEATZ Kopfhörer das mitgelieferte USB-C Ladekabel und stecke es in einen USB-Ladeanschluss (5V). Die Kontrollleuchte leuchtet weiß während des Ladevorgangs und erlischt sobald der Akku voll geladen ist. Laden und Hören funktioniert parallel.

VERWENDUNG ÜBER AUX

Schalte hierzu den CLUB BEATZ Kopfhörer aus und verbinde diesen mit Deinem Endgerät mit Hilfe des beige packten AUX-Kabels. Nun kannst Du die Musik über Dein Endgerät starten.

GUT GEMEINTE RATSCHLÄGE

1. Um eine Schädigung Deines Gehörs zu vermeiden und die Lebenserwartung des Kopfhörers zu erhöhen, spiele bitte die Musik nicht dauerhaft auf zu hoher Lautstärke ab.
2. Entlade den Akku nie vollständig. Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus. Solltest Du den Kopfhörer längere Zeit nicht benutzen, lade ihn trotzdem mindestens einmal pro Monat auf.
3. Den Kopfhörer von offenen Feuerstellen, Hitzequellen, sowie Wasser und allen Dingen fernhalten, die der Technik schaden könnten.
4. Reinigung am besten nur mit einem feuchten Microfasertuch.
5. Der Kopfhörer darf wegen der Li-polymer-Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden.
6. Für jegliche Reklamation muss die Originalrechnung vorliegen.
7. Das Rückgaberecht gilt nach Erhalt der Kopfhörer zwei Wochen. Die Originalrechnung und das Originalzubehör müssen neben den Kopfhörern vollständig vorhanden sein.

