


beat buddy

**Lieferumfang:**  
beat buddy RUNNER'S BUDDY  
12V DC Ladegerät  
Bedienungsanleitung


# beat buddy RUNNER'S BUDDY

BEDIENUNGSANLEITUNG



## On/Off

Bluetooth Name:  
NS-10G Pro



## Ladeanschluss

Dieser befindet sich im  
Seitenfach unter dem  
Reißverschluss.

# Weitere Bedienhilfen

## **EIN- / AUSSCHALTEN**

Betätige den On-/Off-Knopf, um den RUNNER´S BUDDY ein- oder auszuschalten. Sobald dieser eingeschaltet ist, leuchten der On-/Off-Knopf blau und die Lautsprechermembranen im langsamen Farbwechsel auf. Er befindet sich nun im Pairing Modus. (Es erscheint kein akustisches Signal in diesem Moment)

## **BLUETOOTH-VERBINDUNG**

Wenn der RUNNER`S BUDDY aktiviert ist, kannst Du Deine Endgeräte via Bluetooth damit verbinden. Der Bluetooth Name lautet **NS-10G Pro**. Es ist kein Pairing Code erforderlich. (Es erscheint kein akustisches Signal in diesem Moment. Bitte prüfe die bestehende Verbindung auf Deinem verwendeten Endgerät). Der RUNNER`S BUDDY verbindet sich immer automatisch mit dem zuletzt genutzten Endgerät.

## **MUSIK ABSPIELEN**

Wenn Du mit dem RUNNER`S BUDDY via Bluetooth verbunden bist, kannst Du auf Deinem Endgerät die Musik starten. Die Musiksteuerung läuft komplett über Dein genutztes Endgerät.

## **LAUTSTÄRKEREGELUNG**

Verwende bitte zur Steuerung der Lautstärke des RUNNER´S BUDDY die Lautstärkeregler auf Deinen Endgeräten. Am Lautsprecher gibt es keine weiteren Lautstärkeregler.

## **AUFLADEN**

Zum Aufladen des RUNNER´S BUDDY verwende bitte nur das mitgelieferte Ladegerät (12V DC). Den dazugehörigen Ladeanschluss findest Du im Seitenfach hinter dem Reißverschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lampe am Ladegerät rot und wechselt auf grün, sobald der Akku voll geladen ist. Der Ladevorgang kann maximal bis zu 8 Stunden dauern.

## GUT GEMEINTE RATSCHLÄGE

1. Um die Lebenserwartung des Lautsprechers zu erhöhen, spiele bitte die Musik nicht dauerhaft auf zu hoher Lautstärke ab.
2. Entlade den Akku nie vollständig. Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus. Solltest Du den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, lade ihn trotzdem mindestens einmal pro Monat auf.
3. Den Lautsprecher von offenen Feuerstellen, Hitzequellen, Wasser, sowie allen Dingen fernhalten, die der Technik schaden könnten.
4. Reinigung am besten mit einem feuchten Microfasertuch.
5. Der Lautsprecher darf wegen der Lithium-Ionen-Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden.
6. Für jegliche Reklamation muss die Originalrechnung vorliegen.
7. Das Rückgaberecht gilt nach Erhalt des Lautsprechers zwei Wochen. Die Originalrechnung und das Originalzubehör müssen neben dem Lautsprecher vollständig vorhanden sein.



beat buddy